

**ALFA®**



**Manual de instruções**

**Grelhador MODELO 7073**



## ATENÇÃO!

- Leia atentamente estas instruções antes de utilizar o aparelho e guarde-as para uma possível consulta posterior.
- Utilize este aparelho unicamente para fins domésticos e exclusivamente para os usos descritos neste manual.
- Não o ligue sem verificar que a voltagem indicada na placa de características e da sua casa coincidem.
- Verifique que a base da tomada disponha de uma tomada de terra adequada.
- Não ligue o aparelho com um cabo de conexão que não seja o original.
- Coloque o aparelho bem assente sobre uma superfície lisa e firme. Não coloque o aparelho sobre uma placa de cozinha quente.
- Desligue-o sempre que o mova de lugar.
- Assegure-se de que o cabo, ou eventual extensão, esteja de forma a que nada possa tropeçar no mesmo e que não toque na placa quente.
- Tenha cuidado para que o cabo de conexão não entre em contacto com artigos cortantes ou superfícies quentes.
- A base alcança elevadas temperaturas, maneje-a com cuidado.
- Mantenha-o fora do alcance das crianças. Se o aparelho for utilizado na sua presença, vigie as operações.
- Não raspe a base com objectos metálicos ou pontiagudos.
- Não utilize o seu grelhador de cozinha se o cabo de conexão estiver danificado ou se existir alguma deficiência no aparelho. Recorra a um Serviço Técnico Autorizado, a fim de evitar algum perigo.
- Não mexa no aparelho com as mãos molhadas nem coloque o aparelho perto de uma banheira, duche ou piscina.

## COMPONENTES PRINCIPAIS



1. Bandeja
2. Asas
3. cabo de conexão com termóstato regulável
4. Piloto luminoso
5. Canal recolhe gorduras
6. Espátulas



## INSTRUÇÕES DE USO

Assegure-se de retirar todos os materiais de embalagem antes de usar o aparelho.

Limpe o produto antes da primeira utilização (veja MANUTENÇÃO E LIMPEZA).

Ligue primeiro o termóstato regulável ao aparelho e posteriormente à rede. Escolha a posição do termóstato desejada.

A luz piloto luminoso acende-se e permanecerá acesa até que alcance a temperatura seleccionada no termóstato.

Ligue o aparelho uns 3 minutos antes de começar a cozinhar. Enquanto aquece, prepare os alimentos.

Utilize no grelhador as espátulas com cobertura de plástico próprio ou madeira; não utilize objectos metálicos para evitar danificar a capa antiaderente.

Durante o processo, o piloto de temperatura se iluminará intermitentemente, indicando que o termóstato está a funcionar regulando constantemente a temperatura ajustada.

Quando deixar de o utilizar desligue a ficha na tomada de corrente.

## LIMPEZA E MANUTENÇÃO



Desligue o aparelho da rede e deixe-o arrefecer antes de limpar.

Desligue termóstato regulável do aparelho e não o introduza nunca em água ou em qualquer outro líquido.

Se necessário limpe-o com um pano húmido.

Durante a utilização do grelhador, é aconselhável retirar a gordura resultante utilizando uma espátula e dirigi-la para o canal recolhe gorduras.

Limpe o grelhador com papel de cozinha depois de cada utilização evitando assim que se peguem restos de alimentos no mesmo.

Para uma limpeza profunda lave o grelhador com água quente e sabão, sem utilizar elementos abrasivos que possam danificar o revestimento.

Assegure-se de que a cavilha do aparelho esteja totalmente seca antes de o ligar de novo.

## CONSELHOS PRÁTICOS

Carnes, peixes, etc. cortados em pequenos pedaços podem ser cozinhados antes e melhor do que troços grandes.

Recomendamos o uso de carne tenra. Se a carne que deseja cozinhar for de tipo dura aconselhamos a que deixe a marinar (por ex. com leite), desde a noite anterior.

Frutas como ananás e papaia produzem uma enzima que quebra as proteínas, fazendo com que a carne fique mais tenra.

Evite espetar a carne para que não seque. Utilize tenazes quando desejar movê-la.

Tente dar a volta aos alimentos só uma vez, já que mais vezes faria com que os alimentos fiquem ressequidos.

Quando estiver a virar o peixe utilize uma espátula plana e larga.

Pode utilizar o grelhador como bandeja, levando-o para a mesa para manter quente a comida. Para isso desligue o cabo de alimentação da tomada de rede.

## **CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS**

230V - 50Hz - 2000W



### **ELIMINAÇÃO COM RESPEITO PELO MEIO AMBIENTE**

**Contribua para preservar o meio ambiente.**

**Não se esqueça de respeitar as normas locais: leve os equipamentos a um centro de recolha de resíduos permanente.**