

ALFA®



Manual de instruções

Grelhador MODELO 7072



ATENÇÃO!

- Leia atentamente estas instruções antes de utilizar o aparelho e guarde-as para uma possível consulta posterior.
- Utilize este aparelho unicamente para fins domésticos e exclusivamente para os usos descritos neste manual.
- Não o ligue sem verificar que a voltagem indicada na placa de características e da sua casa coincidem.
- Verifique que a base da tomada disponha de uma tomada de terra adequada.
- Não ligue o aparelho com um cabo de conexão que não seja o original.
- Coloque o aparelho bem assente sobre uma superfície lisa e firme. Não coloque o aparelho sobre uma placa de cozinha quente.
- Desligue-o sempre que o mova de lugar.
- Assegure-se de que o cabo, ou eventual extensão, esteja de forma a que nada possa tropeçar no mesmo e que não toque na placa quente.
- Tenha cuidado para que o cabo de conexão não entre em contacto com artigos cortantes ou superfícies quentes.
- A base alcança elevadas temperaturas, maneje-a com cuidado.
- Mantenha-o fora do alcance das crianças. Se o aparelho for utilizado na sua presença, vigie as operações.
- Não raspe a base com objectos metálicos ou pontiagudos.
- Não utilize o seu grelhador de cozinha se o cabo de conexão estiver danificado ou se existir alguma deficiência no aparelho. Recorra a um Serviço Técnico Autorizado, a fim de evitar algum perigo.
- Não mexa no aparelho com as mãos molhadas nem coloque o aparelho perto de uma banheira, duche ou piscina.

COMPONENTES PRINCIPAIS



1. Bandeja
2. Asas
3. Cabo de conexão com termóstato regulável
4. Piloto luminoso
5. Canal recolhe gorduras
6. Espátulas



INSTRUÇÕES DE USO

Assegure-se de que retira todos os materiais de embalagem antes de usar o aparelho.

Limpe o produto antes da primeira utilização (veja MANUTENÇÃO E LIMPEZA).

Ligue primeiro o termóstato regulável ao aparelho e posteriormente à rede. Escolha a posição do termóstato desejada.

A luz piloto luminoso acende-se e permanecerá acesa até que alcance a temperatura seleccionada no termóstato.

Ligue o aparelho uns 3 minutos antes de começar a cozinhar. Enquanto aquece, prepare os alimentos.

Utilize no grelhador as espátulas com cobertura de plástico próprio ou madeira; não utilize objectos metálicos para evitar danificar a capa antiaderente.

Durante o processo, o piloto de temperatura se iluminará intermitentemente, indicando que o termóstato está a funcionar regulando constantemente a temperatura ajustada.

Quando deixar de o utilizar desligue a ficha na tomada de corrente.

LIMPEZA E MANUTENÇÃO



Desligue o aparelho da rede e deixe-o arrefecer antes de limpar.

Desligue termóstato regulável do aparelho e não o introduza nunca em água ou em qualquer outro líquido.

Se necessário limpe-o com um pano húmido.

Durante a utilização do grelhador, é aconselhável retirar a gordura resultante utilizando uma espátula e dirigi-la para o canal recolhe gorduras.

Limpe o grelhador com papel de cozinha depois de cada utilização evitando assim que se peguem restos de alimentos no mesmo.

Para uma limpeza profunda lave o grelhador com água quente e sabão, sem utilizar elementos abrasivos que possam danificar o revestimento.

Assegure-se de que a cavilha do aparelho esteja totalmente seca antes de o ligar de novo.

CONSELHOS PRÁTICOS

Carnes, peixes, etc. cortados em pequenos pedaços podem ser cozinhados mais rapidamente e melhor do que troços grandes.

Recomendamos o uso de carne tenra. Se a carne que deseja cozinhar for de tipo dura aconselhamos a que deixe a marinar (por ex. com leite), desde a noite anterior.

Frutas como ananás e papaia produzem uma enzima que quebra as proteínas, fazendo com que a carne fique mais tenra.

Evite espetar a carne para que não seque. Utilize tenazes quando desejar movê-la.

Tente dar a volta aos alimentos só uma vez, já que mais vezes faria com que os alimentos fiquem ressequidos.

Quando estiver a virar o peixe utilize uma espátula plana e larga.

Pode utilizar o grelhador como bandeja, levando-o para a mesa para manter quente a comida. Para isso desligue o cabo de alimentação da tomada de rede.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

230V - 50Hz – 1800W



ELIMINAÇÃO COM RESPEITO PELO MEIO AMBIENTE

Contribua para preservar o meio ambiente.

Não se esqueça de respeitar as normas locais: leve os equipamentos a um centro de recolha de resíduos permanente.