




ALFA®



ALFA®

ALFA Hogar
S. 10017A45
Avda. Chelva m13
20601 EBAS
SPAIN
Tel. +34 941 80 03 00
Fax. +34 941 20 03 30
www.alfahogar.com

Manual de Instrucciones MODELO 7911

Manual de instruções MODELO 7911

©



ALFA[®]

português

- Não o utilize num espaço fechado e cheio de vapores que advenham de óleos, dissolventes, produtos anti-caruncho, pó inflamável ou outros vapores explosivos ou tóxicos.
- Extraia sempre a ficha do aparelho antes de ligar ou desligar o tubo flexível. Não deixe que o cabo se enrole.
- Utilize o aspirador unicamente em superfícies interiores e secas.
- Utilize o aspirador exclusivamente para os fins que se descrevem neste manual.
- Guarde o seu aparelho num local coberto, fresco e seco.
- Mantenha a sua zona de trabalho adequadamente seca.
- Não submerja o aspirador de mão na água ou noutros líquidos.
- Mantenha longe da cara e do corpo o extremo do tubo flexível, tubos rígidos e outros orifícios.
- Não utilize o aspirador para limpar nenhum animal.
- Mantenha a cabeça (olhos, orelhas, boca, ect.) longe dos orifícios sempre que o aspirador estiver a funcionar ou quando estiver ligado.

SÓ PARA USO DOMÉSTICO!

ADVERTÊNCIA

Importante: Se o orifício de aspiração do aparelho, o tubo flexível ou o tubo telescópico cromado estiverem obstruídos, desligue o aspirador e extraia a substância que o entope antes de o voltar a utilizar.

1. Não utilize o aspirador demasiado perto de estufas ou radiadores.
2. Antes de introduzir a ficha na tomada de corrente, assegure-se que tenha as mãos secas.
3. Antes de começar a utilizar o aspirador, assegure-se que tenha extraído todos os objectos grandes ou afiados para evitar danificar o depósito de pó e tubo flexível.
4. Quando desejar retirar a ficha da tomada de corrente, faça-o directamente a ficha e não puxe pelo cabo de alimentação.
5. Não utilize o aspirador sem ter colocado todos os filtros.
6. Se ao usá-lo ouvir um ruído agudo no interior do aspirador dando a impressão de que a capacidade de aspiração está reduzida, deve Pará-lo imediatamente (assegure-se que o aspirador não esteja ligado) e de seguida limpe todos os filtros de ar.

Nota: Se o cabo de alimentação estiver danificado, deve ser substituído pelo fabricante, por um agente técnico autorizado após venda ou por uma pessoa igualmente qualificada para evitar riscos.


ADVERTÊNCIA: Ligue o aparelho com o cabo desenrolado. Não deixe que o cabo fique preso ao ser enrolado.



ALFA[®]

USO E FUNÇÃO


MONTAGEM DO ASPIRADOR



Nota: Extraia sempre a ficha da tomada de corrente antes de montar ou desmontar qualquer acessório.

1. Para fixar o tubo flexível ao aspirador, ligue o tubo flexível à conduta de saída de ar, pressione até ouvir um "clac", o que indicará que este está bem encaixado.
2. Para fixar o tubo telescópico de aço inox ao tubo curvo/ alargador, pressione o tubo telescópico de aço inox ao alargador.
3. Para alargar o tubo telescópico de aço inox, pressione para diante o botão de plástico e tire o tubo de aço inox para o interior até ao exterior.
4. Para fixar a escova para solos ao tubo telescópico, encaixe com pressão um no outro. Ajuste o tubo telescópico para o comprimento desejado.

CONTROLO VARIÁVEL DE ASPIRAÇÃO



Interruptor ON/OFF

Regulador de potência

Botão recolhe cabo

Nota: Quando todos os acessórios estiverem bem colocados, desenrole uma parte de cabo suficiente e introduza a ficha na tomada. Uma marca amarela no cabo indica o comprimento óptimo do cabo. Não tire mais além da marca vermelha.

1. Introduza a ficha na tomada eléctrica.
2. Prima o interruptor ON/OFF (ligar/desligar) do aparelho para o ligar (Posição ON).
3. Para rebobinar o cabo, prima o botão respectivo com uma mão e auxilie com a outra para se assegurar que não fica preso nem salta, evitando assim danos ou lesões.
4. Para ajustar a potência de aspiração, accione o regulador de potência situado na parte de sucção.



ALFA®

TERMÓSTATO DE MOTOR

Importante: Este motor está equipado com um relé de sobreintensidade ou termóstato de protecção. Se por alguma razão o aspirador sobreaquecer, o termóstato desliga automaticamente o aparelho. Se isto ocorrer, desligue o aparelho da tomada de corrente e desligue o interruptor. Extraia o depósito de pó, esvazie o filtro do depósito e limpe-o. Deixe que o aparelho arrefeça durante aproximadamente uma hora. Para reiniciar, ligue de novo na tomada de corrente e acenda de novo o interruptor.

COMO Esvaziar os Resíduos do Recipiente



1. Prima o botão situado no braço do recipiente de resíduos.



2. Extraia para cima o recipiente de resíduos.



3. Prima o botão situado no extremo inferior do recipiente de resíduos para abrir a tampa.

COMO Transportar Facilmente o seu Aspirador



Nota: O aspirador tem uma característica especial para o seu manuseamento. Tem uma asa na parte superior do aparelho e uma outra asa oculta na parte dianteira. Use-as para transportar o aspirador em posição vertical.



castellano

ALFA

ALFA

INSTRUCCIONES DE SEGURIDAD

Al usar el aspirador, se deben observar siempre precauciones básicas de seguridad, incluyendo las siguientes:



- No deje el aspirador desatendido mientras esté enchufado. Desenchufe el aparato de la toma de corriente eléctrica cuando no lo esté utilizando y antes de retirar los filtros.
- Para reducir el riesgo de sacudida eléctrica, no utilice el aparato en el exterior o sobre superficies húmedas.
- No deje que los niños utilicen como el aparato como un juguete. Preste especial atención cuando sea utilizado cerca de niños.
- Utilice el aspirador sólo según se describe en este manual. Emplee únicamente los accesorios recomendados por el fabricante.
- No utilice el aspirador si tiene el cable de alimentación o el enchufe estropeado. Si el aspirador se ha caído, ha sufrido daños, se ha dejado en el exterior, o se ha dejado caer dentro de agua, no lo utilice. Llévelo a un centro de servicio de atención al cliente autorizado para su inspección, reparación o ajuste.
- No tire del cable de alimentación, ni transporte el aspirador por el cable. No utilice el cable como un asa. No pille el cable al cerrar una puerta, ni tire del cable rozando esquinas o bordes afilados. No haga pasar el aspirador por encima del cable. Mantenga el cable lejos de superficies calientes.
- No desenchufe el aparato tirando del cable. Para desenchufarlo tire del enchufe, no del cable.
- No manipule el aparato ni el enchufe con las manos húmedas. No utilice el aspirador en el exterior ni sobre superficies mojadas.
- No introduzca ningún objeto en los orificios. No utilice el aspirador con ningún orificio bloqueado, ni obstruya el paso del aire. Mantenga todos los orificios libres de polvo, pelusas, pelo y cualquier otro objeto que pueda reducir el paso del aire.
- Mantenga el cabello, la ropa holgada, los dedos y cualquier parte del cuerpo lejos de los orificios y piezas móviles.
- No utilice el aparato para aspirar objetos duros ni afilados como, por ejemplo, cristales (esquirlas de vidrio), tornillos, monedas etc.
- No utilice el aparato para aspirar cigarrillos, cerillas o ascuas calientes ni cualquier cosa que esté caliente, ardiendo o que produzca humo.
- No utilice el aspirador sin haber colocado los filtros.
- Apague el aparato antes de conectar o extraer el enchufe.
- Ponga especial cuidado al utilizarlo para limpiar escaleras.
- No lo utilice para aspirar materiales inflamables o combustibles (gases licuados para encendedores, gasolina etc.), ni lo use donde pueda haber líquidos o vapores explosivos.
- No lo utilice para aspirar materiales tóxicos (lejía, amoníaco, desatascador, etc.)

COMO EXTRAIR E LIMPAR OS FILTROS SITUADOS DIANTE DO MOTOR, O FILTRO CENTRAL E O FILTRO HEPA DE SAIDA DE AR

Atenção: Desligue sempre o aparelho da rede eléctrica antes de a extrair a bolsa de resíduos.

a) Filtros situados diante do motor

1. Prima o botão situado no braço do recipiente de resíduos.
2. Tire o recipiente de resíduos para cima.
3. Extraia os filtros situados diante do motor para a sua limpeza e substituição como indica a figura 3.



b) Filtro de saída de ar:

1. Prima o botão da rede da saída de ar para a abrir.
2. Extraia o filtro HEPA da saída de ar para a sua limpeza e/ou substituição.



ELIMINACIÓN COM RESPEITO PELO MEIO AMBIENTE

Contribua para preservar o meio ambiente.

Não se esqueça de respeitar as normas locais: leve os equipamentos a um centro de recolha de resíduos permanente.