

MANUAL DE INSTRUÇÕES
K34 LXS

BEST

AVISOS

- A distância entre a superfície de cozedura e a base do exaustor deve ser de pelo menos 65 cm.
- O ar aspirado não deve ser canalizado por uma conduta já utilizada para evacuar fumos produzidos por aparelhos alimentados por outras fontes de energia que não a eléctrica (aquecimento central, radiadores, aquecimento de água, etc.).
- Para evacuar o ar a eliminar, respeite as normas das autoridades competentes.
- Assegure uma ventilação adequada do local, quando o exaustor e os aparelhos alimentados por uma energia que não a eléctrica (gás, carvão, etc.) são utilizados ao mesmo tempo. Com efeito, o exaustor pode criar uma depressão no local. A depressão negativa do local, não deve exceder os 0.04 mbar, evitando assim que a fonte de calor provoque um retorno do gás que deve ser evacuado. É necessário equipar o local com a ventilação necessária, para que o ar fresco seja sempre constante.
- **ATENÇÃO: Este aparelho deve ser ligado à terra.**
- Aquando da ligação eléctrica, assegure-se que a ligação à corrente esteja munida de uma ligação à terra; verifique ainda que os valores de tensão correspondam aos que são indicados na placa de características do aparelho, que se encontra no interior do mesmo. Se o seu aparelho não está munido de um cabo flexível não separado, e sem ficha, ou não tem outro dispositivo que assegura a desconexão omnipolar da corrente, com uma distância mínima de 3 mm, deve prever estes dispositivos de separação na instalação fixa.
- Antes de proceder a qualquer operação de manutenção ou limpeza, desligue o aparelho.

UTILIZAÇÃO

- Evite o uso de materiais ou substâncias inflamáveis perto do aparelho.
- No caso dos fritos, deve ter cuidado com o perigo de incêndio causado pelo óleo e gorduras. É particularmente perigoso o óleo já usado pela sua inflamabilidade. Não use grelhas descobertas.
- Para evitar um possível risco de incêndio, respeite as instruções indicadas a respeito da limpeza dos filtros anti-gordura e a eliminação de eventuais depósitos de gordura sobre o aparelho.

MANUTENÇÃO

- Uma manutenção cuidada garante o bom funcionamento e rendimento do aparelho ao longo do tempo.
- Deve ter um cuidado particular com os painéis filtrantes anti-gordura e limpá-los periodicamente (pelo menos de 2 em 2 meses). Retire os filtros anti-gordura e lave-os com detergente neutro ou na máquina de lavar a louça.

Importante: antes de lavar a grelha na máquina da louça, retire a junção.

- Para limpar aparelhos pintados, utilize água tépida e detergente neutro: evite os produtos abrasivos. Para limpar os aparelhos em aço, cobre ou latão, tenha atenção: não deve usar de forma alguma, produtos abrasivos ou corrosivos. Aconselhamos a utilização de produtos específicos e o cumprimento dos respectivos modos de emprego.

INSTALAÇÃO

O aparelho é composto de um exaustor e de uma chaminé decorativa telescópica que deve ser aplicada na parte superior do exaustor, para tapar o tubo de evacuação.

Pode ser utilizado em versão reciclagem ou aspirante.

Na versão reciclagem (fig. 1), o ar e os vapores são absorvidos pelo aparelho e purificados pelos filtros de carvão activo, e colocados de novo em circulação através de grelhas laterais de ventilação da conduta.

ATENÇÃO: para a versão reciclagem, deve utilizar dois filtros de carvão activo e um desviador de ar colocado na parte alta da conduta, permitindo a circulação de ar no local (fig. 1 A).

Na versão aspirante (fig. 2), os vapores e odores da cozinha são conduzidos directamente ao exterior por um tubo de evacuação através da parede. Não é necessária a utilização de filtros de carvão activo.

Antes de proceder às operações de montagem, e para manobrar o aparelho mais facilmente, desmonte os filtros metálicos seguindo estas instruções (fig. 3).

Fixação mural com estribos

Utilizando o molde de perfuração especial, faça todos os orifícios na parede. Fixe os estribos à parede por meio dos parafusos e cavilhas fornecidos (fig. 4). Antes de colocar o exaustor, assegure-se que os parafusos de fixação dos estribos (fig. 4 A) estão desapertados de forma a ser possível encaixar o exaustor. Em seguida, fixe o exaustor por meio das ranhuras rectangulares que se encontram na parte de trás do aparelho (fig. 4). Como as fendas de encaixe são maiores que os estribos, pode regular a posição horizontal do aparelho deslocando-o para a direita ou para a esquerda, para alinhar o equipamento.

A regulação em altura do aparelho faz-se por meio dos estribos (fig. 4B). Após esta regulação, fixe tudo no lugar, apertando os parafusos 4A e introduzindo os parafusos 4C.

Fixação com painel traseiro

O painel metálico será colocado contra a parede, na parte superior da zona de cozedura (fig. 5). Coloque o bordo inferior do painel atrás da zona de cozedura e o superior à parede por meio dos 2 orifícios previstos no painel, e introduzindo os parafusos e as cavilhas (fig. 5 A).

A fixação do aparelho ao painel traseiro deve ser feita da mesma forma que a fixação mural, utilizando os estribos do exaustor e os parafusos e cavilhas do painel fornecidos (fig. 5B).

INSTALAÇÃO

Fixação da chaminé decorativa

Condições essenciais para a montagem:

- prever a alimentação eléctrica no interior da conduta
- se o seu aparelho deve ser instalado em versão aspirante, preveja o orifício de evacuação do ar.

Por meio das cavilhas e parafusos fornecidos, fixe o estribo superior de suporte da conduta decorativa ao tecto e/ou à parede, de forma a que esteja alinhado com o exaustor (fig. 6).

Prepare as condutas da chaminé sem esquecer que a sua posição final deverá ser idêntica à da fig. 7.

Para a versão filtrante, vire o tubo da chaminé superior de modo a que as grelhas de evacuação de ar estejam na parte de cima (fig. 8).

Versão aspirante

- Faça a ligação da brida do exaustor ao orifício de evacuação do tecto/parede, por meio de um tubo apropriado.
- Faça a ligação eléctrica.
- Fixe a chaminé decorativa à estribo com a ajuda dos parafusos de fixação laterais (fig. 6 A).
- Fixe a chaminé decorativa inferior ao exaustor utilizando os parafusos previstos para este efeito, na parte inferior do exaustor (fig. 9A).

Versão reciclagem

- Fixe a ligação de desvio (fig. 8R) à chaminé decorativa superior por meio dos parafusos previstos para este efeito.
- Coloque um tubo flexível especial na ligação de desvio (fig. 8T).
- Faça a ligação eléctrica.
- Aproxime os tubos do cimo do exaustor e fixe o tubo de evacuação do ar à brida.
- Fixe a chaminé decorativa à estribo com a ajuda dos parafusos de fixação laterais (fig. 6 A).
- Fixe a chaminé decorativa inferior ao exaustor utilizando os parafusos previstos para este efeito, tal como é indicado pela figura 9 A .
- Coloque o painel inserindo a parte mais longa do filtro no canal que se encontra paralelamente ao local do filtro metálico anti-gordura (fig. 10).
- Segurando o filtro de lado, insira o fecho como indica a fig. 10C, para evitar que seja absorvido (fig. 10 A) ou que bloqueie (fig. 10B).
- Fixe o painel de fibra por meio dos encaixes fornecidos (fig. 11 A).

FUNCIONAMENTO

A = Interruptor de iluminação (fig. 12)

B = Interruptor ligar/desligar e 1ª velocidade

C = Interruptor de 2ª velocidade

D = Interruptor de 3ª velocidade

E = Lâmpada

Para aceder à parte interna do aparelho, deve retirar os filtros metálicos. Para isto, desbloqueie o dispositivo de travão e empurre os filtros para o interior rodando-os para baixo até que sejam retirados dos suportes.

Para remontar os filtros, proceda no sentido inverso (fig. 3).

Se utiliza o aparelho em versão filtrante, é necessário substituir os filtros de carvão activo; a frequência desta operação, depende da utilização que faz do seu aparelho, mas deve fazê-lo pelo menos todos os 6 meses. Para retirar os filtros de carvão activo, faça-os rodar e para os colocar, faça-os rodar no sentido oposto.

Para aceder à lâmpada de iluminação, retire o painel, desapertando os parafusos (fig. 13). Substitua-as por lâmpadas do mesmo tipo.

Para substituir as lâmpadas de halogéneo, desaperte-as no sentido contrário ao dos ponteiros do relógio e retire a ampola (fig. 3). Coloque uma outra do mesmo tipo.

Para substituir as ampolas de halogéneo rectangulares, abra a cobertura (fig. 14) e retire a ampola, tendo sem tocar com as mãos desprotegidas. Substitua-a por uma do mesmo tipo.

