

PT MANUAL DE INSTALAÇÃO E DE UTILIZAÇÃO

Placa de cozinha TI1411



Brandt

Caro/a cliente,

Agradecemos a preferência pela nossa placa de cozinha BRANDT.

Colocámos neste aparelho toda a nossa paixão e os nossos conhecimentos para que este responda às suas necessidades.

De estética moderna e linhas simples, inovador, eficaz, foi concebido para que seja sempre fácil de utilizar.

Também encontrará na gama de produtos BRANDT uma vasta gama de fornos, microondas, exaustores, máquinas de lavar louça, máquinas de lavar roupa, máquinas de secar roupa, frigoríficos e congeladores, que pode coordenar com a sua placa de cozinha BRANDT.

Num esforço de melhoria constante dos nossos produtos, reservamos o direito de fazer alterações técnicas, funcionais ou estéticas para melhorar o produto.



Importante:

Antes de ligar o seu aparelho, leia com atenção este manual de instalação e de utilização, de modo a familiarizar-se mais rapidamente com o seu funcionamento.

A marca BRANDT

ÍNDICE

Respeito pelo meio ambiente	4
Conselhos de segurança	4
Descrição ao aparelho	5

INSTALAÇÃO DO SEU APARELHO

Escolha do local	6
Encastre	6
Ligação	7

UTILIZAÇÃO DO APARELHO

Descrição	8
Recipientes para indução	9
Zona de cozedura a utilizar em função do recipiente	9
Descrição dos comandos	10
Ligar/desligar	10
Regulação da potência e pré-seleção	10
Pré-aquecimento	11
Regulação dos temporizadores e função Tempo	12
Segurança das crianças e Clean Lock	12
Seguranças em funcionamento	12

MANUTENÇÃO CORRENTE

Manutenção do aparelho	15
------------------------	----

MENSAGENS, EVENTUAIS INCIDENTES

Na instalação	15
Na ligação	16
Na utilização	16

RESPEITO PELO MEIO AMBIENTE

- Os materiais de embalagem deste aparelho são recicláveis. Participe na reciclagem e contribua para a protecção do ambiente, colocando-os nos contentores disponibilizados pela câmara municipal para o efeito.



- O seu aparelho também contém vários materiais recicláveis. Daí que tenha este logótipo para lhe indicar que os aparelhos usados não devem ser misturados com os outros detritos. Assim, a reciclagem de aparelhos usados do fabricante será realizada nas melhores condições, em conformidade com a Directiva Europeia 2002/96/CE em matéria de equipamentos eléctricos e electrónicos. Consulte a sua câmara municipal ou o seu revendedor quanto aos pontos de recolha dos aparelhos usados mais próximos da sua habitação.

- Agradecemos a sua colaboração na protecção do meio ambiente.

CONSELHOS DE SEGURANÇA

Esta placa de cozinha foi concebida para ser utilizada em uso doméstico.

Este aparelho não foi criado para ser utilizado por pessoas (incluindo crianças) cujas capacidades físicas, sensoriais ou mentais sejam reduzidas, ou por pessoas com falta de experiência ou conhecimento, exceto se estas tiverem a ajuda de uma pessoa responsável pela segurança, supervisão, ou instruções acerca da utilização do aparelho. Convém supervisionar as crianças, para se certificar que estas não brincam com o aparelho.

•Calor residual

A zona de aquecimento pode ficar quente durante alguns minutos após a sua utilização.

Um “H” é visualizado durante esse tempo.

Evite, pois, tocar nas zonas indicadas.

•Sistema de segurança para crianças

A sua placa de cozinha possui um sistema de segurança para crianças que bloqueia a utilização da mesma durante o funcionamento ou em modo desligado (ver capítulo: Utilização do sistema de segurança para crianças).

Não se esqueça de desbloquear o sistema antes de reutilizar a placa.

•Para os portadores de pacemakers cardíacos e de implantes ativos.

O funcionamento da placa está conforme as normas sobre perturbações eletromagnéticas em vigor e cumpre perfeitamente os requisitos legais (diretivas 2004/108/CE Compatibilidade Eletromagnética e 2006/95/CE Baixa Tensão).

Para que não haja interferências entre a placa de cozinha e o pacemaker cardíaco, é necessário que este seja concebido e regulado de acordo com a devida regulamentação.

Relativamente a este ponto, apenas podemos garantir a conformidade do nosso próprio produto.

No que respeita ao pacemaker cardíaco ou eventuais incompatibilidades, informe-se junto do seu fabricante ou junto do seu médico de família.

Perigo elétrico


Verifique se não há nenhum cabo de alimentação de outro aparelho elétrico que esteja ligado perto da placa de cozinha e que esteja em contacto com as zonas de cozedura.

Se constatar o aparecimento de alguma fenda na superfície do vidro, desligue imediatamente a placa, de modo a evitar choques elétricos.

Para tal, retire os fusíveis ou acione o disjuntor.


Não volte a utilizar a sua placa de cozinha antes da substituição da parte de cima em vidro.

DESCRIÇÃO DA PLACA



- A** Entrada de ar
- B** Saída de ar
- C** Vidro vitrocerâmico
- D** Fio de alimentação

1- INSTALAÇÃO DO SEU APARELHO



ESCOLHA DO LOCAL

A distância entre o rebordo da placa e a parede (ou a divisória) lateral ou traseira deve ser de pelo menos 4 cm (zona A).

A placa pode ser encastrada sem qualquer restrição, certifique-se apenas de que as entradas e saídas de ar estão devidamente desobstruídas (ver capítulo “descrição do seu aparelho”).



Sobre móvel com porta ou gaveta



Sobre forno

ENCASTRE

De modo a garantir a estanquidade entre a placa e a bancada de trabalho, cole a junta fornecida na bolsa antes da instalação da placa.



Conselho

Se a placa de cozinha estiver instalada por cima de um forno, os dispositivos de segurança térmica podem limitar a sua utilização simultânea com a do forno em modo de pirólise.

Esta placa está, pois, equipada com um sistema de segurança anti sobreaquecimento.

Este dispositivo de segurança pode, por exemplo, ser ativado em caso de instalação da placa por cima de um forno insuficientemente isolado. Nesse caso, pequenos traços poderão ser visualizados nas zonas de comando. Se isso acontecer, recomendamos que aumente a zona de ventilação da placa de cozinha, efetuando uma abertura na parte lateral do móvel (8cm x 5cm), e/ou instalando também o kit de isolamento para forno, disponível junto do Serviço Pós-Venda.

LIGAÇÃO ELÉCTRICA

Estas placas devem ser ligadas à rede elétrica através de uma tomada de corrente em conformidade com a publicação CEI 60083 ou de um dispositivo de corte omnipolar em conformidade com as regras de instalação em vigor.

A placa deve ser colocada de maneira a deixar sempre a ficha elétrica acessível.


Aquando da colocação sob tensão da placa, ou após um corte de corrente prolongado, uma codificação luminosa aparece no painel de comando. Aguarde cerca de 30 segundos que essas informações desapareçam antes de utilizar a placa (Esta visualização é normal e está reservada, dado o caso, ao seu serviço pós-venda. O utilizador da placa não deve em caso algum tomá-las em consideração).



Atenção!


Se o cabo estiver danificado, deverá ser substituído pelo fabricante, o serviço pós-venda ou uma pessoa igualmente habilitada de modo a evitar qualquer perigo.

Ligação 220-240V ~



Ligação 400V3N ~-16A


Separe os 2 fios fase L1, L2 antes de ligar.



Em caso de mau funcionamento da placa com uma ligação de 400V 2N trifásica, verifique se o fio neutro está devidamente ligado.

Ligação 2x230V 2L+2N ~16ª

Separe os fios antes de proceder à ligação.




Atenção: não é permitida qualquer outra ligação.


2- UTILIZAÇÃO DO SEU APARELHO

DESCRIÇÃO

TI1411V / TI1411X / TI1411VG



RECIPIENTES PARA INDUÇÃO



- A** Indutor
- B** Circuito electrónico
- C** Correntes induzidas

•Princípio da indução

O princípio da indução assenta num fenómeno magnético.

Quando se coloca um recipiente em cima de uma zona de aquecimento e se liga a placa, os circuitos eletrónicos da placa produzem correntes “induzidas” no fundo do recipiente e aumentam instantaneamente a temperatura do mesmo. Este calor é, então, transmitido aos alimentos que estão a cozinhar ou a fritar, em função das regulações efetuadas.

•Acessórios

A maioria dos recipientes são compatíveis com a indução. Só os recipientes de vidro, barro, alumínio sem fundo especial, cobre e certos materiais inoxidáveis não magnéticos não funcionam com o aquecimento por indução. Sugerimos que escolha recipientes com fundo espesso e plano. O calor será melhor distribuído e a cozedura mais homogénea.

Se escolher um recipiente com o respetivo símbolo marcado no fundo ou na sua embalagem, terá a certeza de que este será perfeitamente compatível com a placa de indução em condições normais de utilização.

Para facilitar a sua escolha, consulte a lista de utensílios fornecida juntamente com este manual.

ZONA DE COZEDURA A UTILIZAR EM FUNÇÃO DO RECIPIENTE

Zona de aquecimento*	Recipiente a utilizar
16 cm	1018 cm
18 cm	1222 cm
21 cm	1824 cm
28 cm	1232 cm

* conforme modelo



Conselho

Para verificar se o seu recipiente é compatível:


Coloque-o sobre uma zona de aquecimento, na potência 4.

Se o mostrador ficar fixo, é porque o recipiente é compatível.

Se o mostrador piscar, então é porque o recipiente não pode ser utilizado para a indução.

Também pode utilizar um íman. Se o íman se “pegar” ao fundo do acessório, então é compatível com a indução.

DESCRIÇÃO DOS COMANDOS



A- Ligar/desligar

B- Potências

C- Pré-seleção de potência (consoante o modelo)

D- Temporizadores

LIGAR/DESLIGAR

Prima o botão ligar/desligar da zona que pretende utilizar. Uma visualização 0 intermitente e um sinal sonoro indicam que a zona está acesa. Aparece um ponto fixo no mostrador escolhido. Pode então escolher a potência desejada.

Se não seleccionar uma potência, a zona de aquecimento apagar-se-á automaticamente.

Para desligar, mantenha premido o botão de ligar/desligar da zona que pretende utilizar.

REGULAÇÃO DA POTÊNCIA E PRÉ-SELEÇÃO

Prima o botão “+” para aumentar o seu nível de potência e o botão “-” para o diminuir.

Aquando da colocação em funcionamento, pode passar diretamente para a potência máxima 12 premindo o botão “-”.

Regulação da pré-seleção de potência

A função de pré-seleção de potência permite modificar os níveis da mesma já definidos (exceto BOOST).

- a zona de cozedura deve estar apagada.
- seleccione a pré-seleção  ou  a modificar, premindo durante algum tempo.
- regule a nova potência premindo + ou -.
- um sinal sonoro valida a sua opção daí a alguns segundos.

Nota:

As potências devem estar entre:

- 1 e 7 para a 1ª tecla;
- 8 e 12 para a 2ª.

PRÉ-AQUECIMENTO

Esta função permite uma rápida subida de temperatura e de seguida escolher o nível de potência que escolher.

Para a utilizar:

- após ter regulado a potência para 12, coloque em pré-aquecimento PC por impulsão suplementar da tecla +.

O visor indica PC.

Pode regular a potência de cozedura.

Um sinal sonoro confirma a regulação.

O visor indica alternadamente PC e a potência escolhida; está em fase de pré-aquecimento.

- no final do ciclo automático de pré-aquecimento, a placa fixa unicamente a potência que havia selecionado. Está agora em modo cozedura clássico.



Atenção!

Quando o visor indicar PC (pré-aquecimento), se não regular a potência de cozedura, a zona desliga-se.

O tempo de pré-aquecimento é calculado automaticamente pela placa em função da potência escolhida.

A função pré-aquecimento pode ser utilizada com regulação entre 6 e 11.

Quando o pré-aquecimento estiver em curso, qualquer ação sobre as teclas de potência a vai anular, voltando ao modo clássico de cozedura.

REGULAÇÃO DOS TEMPORIZADORES E FUNÇÃO TEMPO

Cada zona de cozedura tem o seu temporizador. Podem ser acionados desde que a zona esteja em funcionamento.

Para acionar ou modificar, prima a tecla + ou – do temporizador.

Para facilitar a regulação de tempo mais longo, pode aceder diretamente aos 99 minutos premindo imediatamente a tecla -.

No final da cozedura, o visor indica 0 e ouve um sinal sonoro. Para apagar estas informações, basta premir qualquer tecla da placa ou aguardar alguns segundos.

Para parar manualmente o temporizador, prima simultaneamente + e – ou desça até ao 0 com a tecla -.

TEMPO

Esta função permite visualizar o tempo decorrido desde a última modificação de potência em determinada zona.

Para tal, prima a tecla . O tempo pisca no visor de temporizador da zona selecionada.

Se pretender que a cozedura termine num tempo definido, prima a tecla  durante 5 segundos e depois + no temporizador para aumentar o tempo que deseja obter. O visor de tempo fixa-se durante 3 segundos e depois aparece o tempo restante. Um sinal sonoro confirma a sua escolha.

Esta função existe com ou sem o temporizador.

Nota: estando um tempo fixado no temporizador, não é possível a modificação deste tempo nos 5 segundos após ter premido . Após este tempo já o poderá fazer.

SEGURANÇA DAS CRIANÇAS E CLEAN LOCK

A placa de cozinha possui um sistema de segurança para crianças que bloqueia os comandos quando esta está parada (para a limpeza por exemplo) ou em funcionamento (para preservar as definições selecionadas).

Por razões de segurança, só o botão “desligar” está sempre ativo e autoriza o corte de uma zona de aquecimento, mesmo quando bloqueada.

•Como bloquear?

Mantenha premido o botão de bloqueio  até o indicador luminoso colocado por cima se acender e um bip ser emitido, confirmando a sua ação.

•Placa bloqueada em funcionamento

A apresentação das zonas de cozedura em funcionamento indica alternadamente a potência e o símbolo de bloqueio  .

Quando premir os botões de potência ou do temporizador das zonas em funcionamento, o indicador luminoso de bloqueio acende-se; apagar-se-á após alguns segundos.

Só o botão “paragem” está sempre ativo.

•A placa é bloqueada no modo desligado

O indicador luminoso por cima do botão de bloqueio está apagado. Uma pressão breve deste botão acende o indicador luminoso.

O indicador luminoso é visualizado ao premir o botão ligar/desligar de qualquer uma das zonas de aquecimento.

•Como desbloquear?

Prima o botão de bloqueio até a extinção do indicador luminoso e a emissão de um duplo sinal sonoro confirma a ação.

Clean Lock

Permite o bloqueio temporário durante a limpeza.

Para ativar:

- a placa pode estar desligada ou não.

- prima rapidamente a tecla  . É emitido um sinal sonoro e o visor pisca.

- após um tempo pré-definido, o bloqueio extingue-se automaticamente. É emitido um duplo sinal sonoro e o visor apaga-se.

Se quiser bloquear mais tempo, prima a tecla  durante alguns segundos.

SEGURANÇAS EM FUNCIONAMENTO**•Calor residual**

Após o uso intensivo, a zona de aquecimento que acabou de utilizar pode ficar quente durante alguns minutos.

Um “H” é visualizado durante esse tempo.

Evite, pois, tocar nas zonas indicadas.

•Limitador de temperatura

Cada zona de aquecimento está equipada com um sensor de segurança que controla constantemente a temperatura do fundo do recipiente. Em caso de esquecimento de um recipiente vazio numa zona de aquecimento acesa, este sensor adapta automaticamente a potência da placa, evitando assim qualquer risco de deterioração do recipiente ou da placa.

•Segurança “objetos pequenos”

Os objetos de pequenas dimensões (como um garfo, uma colher ou um anel) que possam ser colocados sozinhos em cima da placa não são detetados como recipientes.

O mostrador acende-se por intermitência e a potência não é ativada.

•Proteção em caso de derrame

A paragem da placa, uma visualização especial (símbolo ao lado) e um “bip” sonoro (conforme o modelo) podem ser ativados num dos 3 seguintes casos:

- Derrame por cima dos botões de comando.

- Pano molhado colocado em cima dos botões.

- Objeto metálico colocado em cima dos botões de comando.

Limpe a placa ou retire o objeto e comece de novo a cozedura.

•Auto-Stop system

No caso de se esquecer de desligar um cozinhado, saiba que esta placa está equipada com uma função de segurança denominada “Auto-Stop system”, que desliga automaticamente a zona de aquecimento esquecida, uma vez decorrido o tempo predefinido (entre 1 e 10 horas conforme a potência utilizada).


Se esta segurança for ativada, o corte da zona de aquecimento é assinalado pela visualização de “AS” ou “A” na zona de comando e um “bip” sonoro é emitido durante cerca de 2 minutos.

Para a desativar, basta premir um botão qualquer do comando.

Um duplo bip sonoro confirmará a sua ação.

3- MANUTENÇÃO CORRENTE

MANUTENÇÃO DO SEU APARELHO

TIPOS DE SUJIDADE	UTILIZAR	COMO PROCEDER?
Ligeira.	Esponjas sanitárias.	Embeba bem a zona a limpar com água quente e depois limpe.
Acumulação de sujidade reaquecida. Derrames de açúcar ou de plásticos derretidos.	Esponjas sanitárias. Raspador especial para vidro.	Embeba bem a zona a limpar com água quente, utilize um raspador especial para vidro para tirar o maior, acabar com o lado de esfregão de uma esponja sanitária e depois proceda à limpeza.
Auréolas e marcas de calcário.	Vinagre de álcool branco.	Deitar vinagre de álcool branco aquecido em cima da sujidade, deixar agir e limpar com um pano macio.
Colorações metálicas brilhantes. Limpeza semanal.	Produto especial para vidro vitrocerâmico.	Espalhe sobre a superfície um detergente especial para vidro vitrocerâmico, de preferência um que contenha silicone (efeito protector).
<div style="display: flex; justify-content: space-around; align-items: center;"> <div style="text-align: center;">  creme </div> <div style="text-align: center;">  esponja sanitária especial para loiça delicada </div> <div style="text-align: center;">  pó esponja abrasiva </div> </div>		

4- MENSAGENS PARTICULARES, EVENTUAIS INCIDENTES

NA INSTALAÇÃO

<i>PROBLEMA CONSTATADO:</i>	<i>CAUSAS POSSÍVEIS:</i>	<i>O QUE SE DEVE FAZER:</i>
Aparece um sinal luminoso.	Funcionamento normal.	Nada, a mensagem desaparece decorridos uns 30 segundos.
A instalação provoca o corte do disjuntor. Só um lado da placa é que funciona.	Existe um problema na ligação da placa.	Verifique a sua conformidade. Consulte o capítulo sobre a ligação.
A placa liberta cheiros durante as primeiras utilizações.	Placa nova.	Aqueça um tacho cheio de água em cada zona durante 1/2 hora.

NA LIGAÇÃO

<i>PROBLEMA CONSTATADO:</i>	<i>CAUSAS POSSÍVEIS:</i>	<i>O QUE SE DEVE FAZER:</i>
A placa não funciona e os mostradores luminosos no painel permanecem desligados.	O aparelho não recebe alimentação eléctrica. Problema na alimentação ou na ligação.	Verifique os fusíveis e o disjuntor eléctrico.
A placa não funciona e aparece outra mensagem.	O circuito electrónico funciona mal.	Contacte o Serviço Pós-Venda.
A placa não funciona, a informação   ou  aparece.	A placa está bloqueada.	Consulte o capítulo de utilização do sistema de segurança para crianças.

NA UTILIZAÇÃO

<i>PROBLEMA CONSTATADO:</i>	<i>CAUSAS POSSÍVEIS:</i>	<i>O QUE SE DEVE FAZER:</i>
A placa deixou de funcionar e emite um sinal sonoro de 10 em 10 segundos aproximadamente, podendo visualizar-se um  ou F7.	Houve um derrame ou um objecto está a estorvar o painel de comando.	Limpe a placa ou retire o objecto e comece de novo o aquecimento.
Aparecem vários pequenos  ou F7.	Os circuitos electrónicos aqueceram-se.	Consulte o capítulo acerca do encastramento.
Depois de ter posto uma zona de aquecimento a funcionar, os sinais luminosos do teclado continuam a piscar.	O recipiente utilizado não é adequado para indução ou tem um diâmetro inferior a 12 cm (10 cm em foco de 16 cm).	Consulte o capítulo acerca dos recipientes para a indução.
As panelas fazem barulho durante o aquecimento. A placa emite um tinido durante o aquecimento.	É normal com alguns tipos de recipientes. Isto deve-se à passagem de energia da placa para o recipiente.	Nada. Não existem riscos, nem para a placa de cozinha, nem para o recipiente.
A ventilação continua a funcionar alguns minutos depois de ter apagado a placa.	Arrefecimento da electrónica. Funcionamento normal.	Nada.